



## Gebruikershandleiding Gevelridder en accessoires

**Type:** GRG-B, GRG-S, GRG-M, GRG-L, GRGXL, GR-M100, GR-M-Hybride, GR-L-Hybride  
**Bouwjaar:** 2023  
**Afgifte datum:** april 2023

**Lees voor het gebruik van de Gevelridder deze handleiding met aandacht! U moet de (plaatselijke) wettelijke voorschriften in acht nemen om veilig te werken met dit hijswerktuig.**



**Nooit lichaamsdelen (voeten) onder het valgebied van de last.**

De Gevelridder is geschikt voor maximaal WLL 250 kg. Bij gebruik van een driedelige Gevelridder type M (Hybride) is de Gevelridder met gebruik van het derde deel geschikt voor WLL 200 kg maximaal. Met gebruik van de PortaalRidder is het duo geschikt voor maximaal WLL 150 kg. Alleen te gebruiken voor het heffen van materiaal, niet voor personen, vloeistof en gevaarlijke stoffen.

### Gebruiksaanwijzing Gevelridder Algemeen:

- Plaats de Gevelridder nooit op een onstabiele / gladde ondergrond.
- Plaats de Gevelridder op een vlakke horizontale ondergrond.
- Controleer de Gevelridder voor gebruik op beschadigingen, vervang kapotte en of versleten onderdelen.
- Plaats de Gevelridder ingeschoven tegen de gevel, plaats deze onder een hoek tussen de 70 en 75 graden.
- Trek aan de band (voorzijde) om de Gevelridder uit te schuiven tot het juiste punt.
- Borg de optrekinstallatie en zorg dat deze goed vast zit.
- De optrekband wordt veilig geborgen zodat u niet kunt vallen of blijven haken aan de band.
- Hang de last in de haak.
- Zorg dat de veiligheidsklep van de haak dicht staat.
- Zorg altijd dat de staalkabel recht oprolt, dus niet kruisen zodat er breuk in de kabel ontstaat.
- Laat minimaal drie windingen om de lier heen zitten.
- Rol de kabel met zorg en strak weer op!
- Zorg dat de borgpennen op de losse Kop van de Gevelridder Hybride en Giekkop (XL) goed zijn aangebracht.

### Gebruiksaanwijzing Gevelridder Hybride:

De Hybride serie is met een speciale lier voorzien welke zowel met de hand als met een accuboormachine te bedienen is. Het verbindingsstuk past in een standaard ½" boor kop. Op de Gevelridder Hybride is ook een giekkop te monteren.



Verwijder de handhendel voordat u gebruik maakt van de Accuboormachine.



Gebruik een Accuboormachine en hou deze goed vast omdat door de torsie de accuboormachine uit je handen kan slaan en zodoende letsel kan veroorzaken.

## Gebruiksaanwijzing PortaalRidder:

- U gebruikt 2 gevelridders in model S of M (Hybride) waarvan er een is aangepast.
- Plaats beide gevelridders nooit op een onstabiele / gladde ondergrond.
- Plaats de gevelridders op een vlakke horizontale ondergrond, zodat de PortaalRidder horizontaal staat.
- Plaats de portaalridder met de juiste bevestigingen in de houders van beide gevelridders.
- Leg de staalkabel met haak (van de aangepaste Gevelridder) over de middel katrol.
- Zet de gevelridders op de juiste hoogte echter niet hoger als 3 meter.
- De PortaalRidder is geschikt tot een maximaal gewicht van 150 kg.
- U moet altijd verticaal hijsen onder het hijspunt, dus kabel niet schuin trekken.
- Volg verder de gebruiksaanwijzing van de Gevelridder.
- De PortaalRidder is een accessoire voor de Gevelridder en heeft dus geen CE merk.

## Veiligheidsregels:

- De gebruiker dient op de hoogte te zijn van de Arbo-wet, waarbij het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen en !! **niet onder de last lopen !!** extra aandacht vraagt!
- Zet geen ladder of iets dergelijks tegen de Gevelridder.
- Laat de last nooit zwenken, ga dus ook nooit bij sterke wind (regen) hijsen.
- Controleer voor ieder gebruik de Gevelridder op gebreken (beschadigingen, vervorming, scheurvorming, roestvorming, bevestiging). Controleer de staalkabel, lier, optrekinrichting, anti slip voeten etc. Bij gebreken dient u de Gevelridder niet te gebruiken en dient u contact op te nemen met Gevelridder B.V.
- De Gevelridder moet minstens 1 maal per jaar door Gevelridder B.V. of een of een deskundige getest en onderhouden worden voor een veilige werking van het apparaat.

Gevelridder gaat voor kwaliteit en zorg voor mens, dier en milieu. Wij volgen alle EU health and Safety regulations, CE standards. Onze producten zijn altijd veilig maar verlichten ook zwaar werk. Onze producten hebben geen vervuilende motoren, snel inzetbaar en licht gewicht. De materialen zijn eenvoudig recyclebaar. Tijdens de ontwerp fase van onze producten hanteren wij de hoogste kwaliteitseisen. Een deel van de onderdelen wordt buiten Europa geproduceerd, de montage en de laatste kwaliteitscontrole wordt zorgvuldig uitgevoerd in Nederland.

Wij hanteren de ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP GEVELRIDDER BV, INGESCHREVEN IN HET HANDELSREGISTER ONDER NUMMER 61679232

Wij bieden de klant de mogelijkheid om de Gevelridder na enkele jaren, als de Gevelridder niet meer bruikbaar is terug te sturen om opnieuw te gebruiken of te recyclen.

